





Installeer de waterontharder volgens de handleiding en de plaatselijke regelgeving.

Installeurs menu: Installatie- en Gebruikersinstellingen

- 1 Installeer de waterontharder volgens de voorschriften in de handleiding.
- 2 Steek daarna de stekker in het stopcontact en de stekker-plug achter in de besturing.
- 3 ... "F79" verschijnt in het display. Wacht totdat dit verdwijnt en druk de ENTER  knop om in het menu te komen.
- 4 Onderstaande instellingen menu verschijnt:

Hoofdmenu	Parameter instelling	Aanvullende informatie																																				
Huidige uur ingeven	12:00	Stel de reguliere tijd in. Klokweergave 24 uur.																																				
Uur regeneratie	02:00	Stel de starttijd van de regeneratie in. Standaard = 02:00 uur																																				
Ink. Uig Hardheid	↓ Tabel ↓	Stel hier de filterhardheid in. Dit is de de hoeveelheid kalk die de waterontharder uit het water moet halen. Hardheid inkomende water minus de resthardheid. De waarde wordt aangegeven in mg/ L ook wel PPM.																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hardheid in dH</th> <th>Hardheid mg/L (PPM)</th> <th>Hardheid in dH</th> <th>Hardheid in mg/L (PPM)</th> <th>Hardheid in dH</th> <th>Hardheid in mg/L (PPM)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>17,8</td> <td>12</td> <td>214</td> <td>17</td> <td>303</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>143</td> <td>13</td> <td>231</td> <td>18</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>160</td> <td>14</td> <td>249</td> <td>19</td> <td>338</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>178</td> <td>15</td> <td>267</td> <td>20</td> <td>356</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>196</td> <td>16</td> <td>285</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Hardheid in dH	Hardheid mg/L (PPM)	Hardheid in dH	Hardheid in mg/L (PPM)	Hardheid in dH	Hardheid in mg/L (PPM)	1	17,8	12	214	17	303	8	143	13	231	18	320	9	160	14	249	19	338	10	178	15	267	20	356	11	196	16	285			
Hardheid in dH	Hardheid mg/L (PPM)	Hardheid in dH	Hardheid in mg/L (PPM)	Hardheid in dH	Hardheid in mg/L (PPM)																																	
1	17,8	12	214	17	303																																	
8	143	13	231	18	320																																	
9	160	14	249	19	338																																	
10	178	15	267	20	356																																	
11	196	16	285																																			
Einde Installatie-instellingen																																						

Taal instellen: Gebruikersinstellingen

- 1 Spanningloos maken: Haal de stekker-plug achterop de besturing los.
- 2 Steek daarna de stekker in het stopcontact en de stekker-plug achter in de besturing.
- 3 ... "F79" verschijnt in het display. Voordat K79 verdwijnt druk de toetsen  &  minimaal 3 seconden in.
- 4 Menu met talen verschijnt. Kies gewenste taal en bevestig met ENTER .